

CONSEILS DE POSE

- 1 - La surface qui reçoit le PictOsol doit être propre et lisse, correctement dégraissée (sans poussière, ni résidus).
- 2 - Tracez une ligne parallèle à la distance désirée pour positionner parfaitement le PictOsol.
- 3 - Retirer le papier support sur environ 30cm.
- 4 - Aligner le bord du PictOsol sur la ligne tracée et commencer à le fixer avec une raclette.
- 5 - Tout en tirant sur le papier support. Maroufler avec la raclette pour faire adhérer le PictOsol.
- 6 - Une fois le PictOsol complètement posé, maroufler du centre vers les bords en chevauchant les coups de raclette afin d'éviter les plis et bulles.

Les bulles d'air:

Percer la bulle d'air à l'aide d'une aiguille ou la pointe d'un cutter pour laisser échapper l'air emprisonné. Maroufler la zone.

Attention : ne pas toucher l'adhésif pendant 24 heures pour obtenir une bonne adhésivité de la colle.

